

Tripod Mag+ Selfie Stick

MagSafe compatible



EPICS

EPI-NA-AC21-ON

Tripod Mag+ Selfie Stick

CS

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Věříme, že budete s tímto produktem spokojeni.

Technické specifikace

Šířka úchopu mobilního telefonu: 65–93 mm

Podporovaná velikost mobilního telefonu: 4,7–7 palců

Šířka: 65 mm

Délka: 198–980 mm

Hloubka: 68 mm

Hmotnost: 180 g

Materiály: ABS, Aluminium

Dálkové ovládání

Model baterie: CR1620 (knoflíková baterie)

Napětí baterie: 3 V

Bluetooth verze: 5.2

Operační systém: iOS (vhodné pro iPhone s iOS 4 nebo vyšší)

Komunikační dosah: 10 m

Obsah balení

1× Tripod Mag+ Selfie Stick

1× návod k použití

Návod

- Spárování dálkového ovladače s iPhone:** stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund, indikátor zabliká pro vstup do režimu vyhledávání.
- V iPhone otevřete nastavení Bluetooth, vyberte nově zobrazené zařízení s názvem „VIP“ a klikněte na jeho připojení. Budete vyzváni k potvrzení spárování. Po úspěšném připojení indikátor na ovladači zhasne.
- Fotografování:** otevřete na iPhone aplikaci fotoaparát. Pro pořízení snímku jen krátce stiskněte tlačítko ovladače. Indikátor zabliká a pořídíte fotografii.
- Automatické vypnutí:** pokud se dálkový ovladač nepoužívá déle, než 5 minut, vypne se, i když je připojený k iPhone (režim úspory energie).
- Stav bez připojení:** indikátor bliká.
- Vypnutí ovladače:** V zapnutém stavu a režimu spánku dlouze stiskněte tlačítko fotoaparátu po dobu 3 sekund, indikátor zhasne a ovladač se vypne.
- Funkce opětovného připojení:** dálkové ovládání má funkci paměti připojení. Po zapnutí Bluetooth na iPhone, se dálkové ovládání automaticky připojí ke spárovanému mobilnímu telefonu.

Otázky a odpovědi

Řešení případu, kdy se dálkové ovládání nedaří připojit k mobilnímu telefonu:

- Zapněte Bluetooth na iPhone a vymažte nepoužívaná spárovaná zařízení.
- Vypněte a restartujte iPhone.
- Vypněte a restartujte bezdrátové dálkové ovládání (dlouze podržet tlačítko nad 3s.)
- Znovu spárujte ovladač s iPhone dle návodu výše (po restartu ovladače).

Vyjměte dálkový ovladač

Vytáhněte dálkový ovladač z drážek Tripodu.



Pořízení snímku přední/zadní kamerou v prostoru

Nastavitelné o 270° dopředu a dozadu.

Pořízení snímku horizontálně/vertikálně

Možnost otáčení o 360°.

Režim stativ

Vysuňte/zasuňte teleskopický stativ dle potřeby.



Magnetický držák

Tento držák je vhodný pro magnetické uchycení na telefonech iPhone 12 a novějších. (Při použití magnetického uchycení dbejte maximální obezřetnosti, aby se při větším otřesu telefon neuvolnil. Sílu magnetického spojení s iPhone si bezpečně předem vyzkoušejte!)



Klipový držák

Pro vyšší stabilitu a jistotu při pořizování snímku s rizikem uvolnění telefonu, je ideální využít přiložený klip, jednoduše jej nacvakněte na magnetický držák a iPhone umístěte do klipu (nastavitelný 65–93 mm).



Tento symbol na produktu nebo v doprovodné dokumentaci označuje, že daný produkt nesmí být považován za běžný komunální odpad a musí být likvidován podle místně platných právních předpisů. Předajte tento produkt k ekologické likvidaci. Správnou likvidací tohoto produktu chráníte životní prostředí. Pro více informací se obraťte na místní samosprávu zabývající se likvidací komunálního odpadu, nejbližší sběrné místo nebo svého prodejce.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.



Tento symbol označuje, že produkt je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách domácnosti. Produkt není určen pro venkovní používání.

Tripod Mag+ Selfie Stick

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok. Veríme, že budete s týmto produktom spokojní.

Technické špecifikácie

Šírka úchopu mobilného telefónu: 65–93 mm

Podporovaná veľkosť mobilného telefónu: 4,7–7 palcov

Šírka: 65 mm

Dĺžka: 198–980 mm

Hĺbka: 68 mm

Hmotnosť: 180 g

Materiály: ABS, alumínium

Diaľkové ovládanie

Model batérie: CR1620 (gombíková batéria)

Napätie batérie: 3 V

Bluetooth verzia: 5.2

Operačný systém: iOS (vhodné pre iPhone s iOS 4 alebo vyššie)

Komunikačný dosah: 10 m

Obsah balenia

1× Tripod Mag+ Selfie Stick

1× návod na používanie

Návod

- Spárovanie diaľkového ovládača s iPhonom:** stlačte a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládači počas 3 sekúnd, indikátor zabliká pre vstup do režimu vyhľadávania.
- V iPhone otvorte nastavenie Bluetooth, vyberte novo zobrazené zariadenie s názvom „VIP“ a ťuknite na jeho pripojenie. Budete vyzvaní na potvrdenie spárovania. Po úspešnom pripojení indikátor na ovládači zhasne.
- Fotografovanie:** otvorte na iPhone aplikáciu fotoaparát. Na zhotovenie snímky len krátko stlačte tlačidlo ovládača. Indikátor zabliká a zhotovíte fotografiu.
- Automatické vypnutie:** ak sa diaľkový ovládač nepoužíva dlhšie, než 5 minút, vypne sa, aj keď je pripojený k iPhone (režim úspory energie).
- Stav bez pripojenia:** indikátor bliká.
- Vypnutie ovládača:** V zapnutom stave a režime spánku dlho stlačte tlačidlo fotoaparátu počas 3 sekúnd, indikátor zhasne a ovládač sa vypne.
- Funkcia opätovného pripojenia: diaľkový ovládač má funkciu pamäte pripojenia. Po zapnutí Bluetooth na iPhone sa diaľkový ovládač automaticky pripojí k spárovanému mobilnému telefónu.

Otázky a odpovede

Riešenie prípadu, keď sa diaľkový ovládač nedarí pripojiť k mobilnému telefónu:

- Zapnite Bluetooth na iPhone a vymažte nepoužívané spárované zariadenia.
- Vypnite a reštartujte iPhone.
- Vypnite a reštartujte bezdrôtový diaľkový ovládač (dlho podržte tlačidlo nad 3 s).
- Znovu spárujte ovládač s iPhonom podľa návodu vyššie (po reštarte ovládača).

Vyberte diaľkový ovládač

Vytiahnite diaľkový ovládač z drážok Tripodu.

Zhotovenie snímok prednou/zadnou kamerou v priestore

Nastaviteľné o 270° dopredu a dozadu.

Zhotovenie snímok horizontálne/vertikálne

Možnosť otáčania o 360°.



Režim statív

Vysuňte/zasuňte teleskopický statív podľa potreby



Magnetický držiak

Tento držiak je vhodný na magnetické uchytenie na telefónoch iPhone 12 a novších. (Pri použití magnetického uchytenia dbajte na maximálnu obozretnosť, aby sa pri väčšom otrase telefón neuvolnil. Silu magnetického spojenia s iPhonom si bezpečne vopred vyskúšajte!)



Klipsový držiak

Pre vyššiu stabilitu a istotu pri zhotovovaní snímok s rizikom uvoľnenia telefónu je ideálne využiť priloženú klipsu, jednoducho ju navlečte na magnetický držiak a iPhone umiestnite do klipsy (nastaviteľná 65–93 mm).



Tento symbol na produkte alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že daný produkt sa nesmie považovať za bežný komunálny odpad a musí sa likvidovať podľa miestne platných právnych predpisov. Odovzdajte tento produkt na ekologickú likvidáciu. Správnu likvidáciu tohto produktu chránite životné prostredie. Pre viac informácií sa obráťte na miestnu samosprávu zaoberajúcu sa likvidáciou komunálneho odpadu, najbližšie zberné miesto alebo svojho predajcu.



Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojito alebo zosilnenou izoláciou.



Tento symbol označuje, že produkt je určený iba na použitie vo vnútorných priestoroch domácnosti. Produkt nie je určený na vonkajšie používanie.

Tripod Mag+ Selfie Stick

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy cégünk termékének megvásárlása mellett döntött. Hisszük, hogy a termékünkkel elégedett lesz.

Műszaki adatok

Befogható mobiltelefon szélesség: 65–93 mm
Támogatott mobiltelefon méret: 4,7–7 hüvelyk
Szélesség: 65 mm
Hosszúság: 198–980 mm
Mélység: 68 mm
Tömeg: 180 g
Anyagok: ABS, alumínium

Távírányító

Elem típusa: CR1620 (gombelem)
Elemfeszültség: 3 V
Bluetooth verzió: 5.2
Operációs rendszerek: iOS (iPhone telefonokhoz, iOS 4 vagy későbbi)
Kommunikációs hatótávolság: 10 m

A csomagolás tartalma

1× Tripod Mag+ Selfie Stick
1× Használati útmutató

Használati útmutató

- A távírányító párosítása iPhone telefontal:** a távírányítón 3 másodpercig tartsa benyomva a gombot, a LED dióda villanással jelzi, hogy bekapcsolt a keresés mód.
- Az iPhone telefonban nyissa meg a Bluetooth beállításokat, és keresse meg a „VIP” nevű eszközt, tapintson rá a csatlakoztatáshoz. Erősítse meg a párosításra való felszólítást. A sikeres csatlakoztatás után a távírányítón a LED elalszik.
- Fényképezés:** az iPhone telefonon nyissa meg a fényképezőgép alkalmazást. Fénykép készítéséhez röviden nyomja meg a távírányítón a gombot. A LED felvillan a fénykép a memóriában tárolódik.
- Automatikus kikapcsolás:** amennyiben a távírányítót 5 percnél hosszabb ideig nem használja, akkor is, ha az csatlakoztatva van az iPhone telefonhoz, a távírányító lekapcsol (energiatakarékos üzemmód).
- Csatlakozás nélküli állapot:** a LED villog.
- A távírányító kikapcsolása:** Bekapcsolt állapotban, alvó üzemmódban, hosszan, 3 másodpercig nyomja meg a fényképezőgép gombját, a LED elalszik, a távírányító kikapcsol.
- Ismételt csatlakozás:** a távírányító emlékszik a beállított csatlakozásra. Amikor az iPhone telefonon bekapcsolja a Bluetooth funkciót, akkor a távírányító automatikusan csatlakozik a párosított telefonhoz.

Kérdések és válaszok

Megoldás arra az esetre, ha a távírányítót nem sikerül csatlakoztatni a mobiltelefonhoz:

- Az iPhone telefonon kapcsolja be a Bluetooth funkciót és törölje ki az összes nem használt párosított eszközt.
- Kapcsolja le és indítsa újra az iPhone-t.
- Kapcsolja le és indítsa újra a vezeték nélküli távírányítót (a gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig tartsa benyomva).
- A használati útmutató szerint ismét párosítsa a távírányítót az iPhone telefontal (a távírányító újraindítása után).

Vegye ki a távírányítót

Vegye ki a távírányítót a Tripod-ból.

Térbeli fényképezés az első/hátsó kamerával

270°-kal előre és hátra is megdönthető

Vízszintes / függőleges fényképezés

360°-kal körbeforgatható.

Állványként való használat

A teleszkópos részt kívánság szerint húzza ki vagy tolja be.



Mágneses tartó

Ez a tartó mágnes segítségével rögzíti az iPhone 12 vagy későbbi telefonokat. (Mágneses rögzítés esetén ügyeljen arra, hogy hirtelen mozdulat vagy erős rázás miatt ne essen le a telefon a tartóról. Az iPhone telefon mágneses rögzítésének az erejét biztonságos módon előre próbálja ki!)



Befogópofás rögzítés

A jobb stabilitás és a minőségi fényképezés érdekében a telefont fogja be a pofás rögzítőbe. A pofás rögzítőt helyezze a mágnesre, majd az iPhone telefont a pofákkal fogja be (beállítható szélesség 65–93 mm).



Ez a szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a termék nem tekinthető normál háztartási hulladéknak, a terméket helyi jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A használhatatlan terméket adja le környezetbarát ártalmatlanítás céljából. A termék megfelelő ártalmatlanításával ön is hozzájárul a környezetünk védelméhez. A terméket átvevő hulladékgyűjtő telephelyekről további információkat a helyi polgármesteri hivatalban, vagy a termék eladójától kaphat.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.



II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.



A jel arra utal, hogy a termék csak beltérben használható. A termék szabadban nem használható.

Tripod Mag+ Selfie Stick

EN

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our product. We believe that you will be satisfied with it.

Technical Specifications

Mobile phone grip width: 65–93 mm
Supported mobile phone size: 4.7–7"
Width: 65 mm
Length: 198–980 mm
Depth: 68 mm
Weight: 180 g
Materials: ABS, aluminium

Remote control

Battery model: CR1620 (button cell battery)
Battery voltage: 3 V
Bluetooth version: 5.2
Operating system: iOS (supports iPhone devices running iOS 4 or later)
Connection range: 10 m

Contents of package

1× Tripod Mag+ Selfie Stick
1× User Manual

Instructions

- Pairing the remote with your iPhone:** Press and hold the remote button for 3 seconds. The indicator will flash to signal device search mode.
- On the iPhone, open the Bluetooth settings, select the newly displayed device named "VIP" and tap to connect it. You will be prompted to confirm the pairing. After a successful connection, the indicator on the controller will go out.
- Taking pictures:** Open the camera app on your iPhone. To take a picture, press the controller button. The indicator will flash and a picture will be taken.
- Automatic shutdown:** if the remote is not used for more than 5 minutes, it will turn off even when connected to the iPhone (power saving mode).
- No connection:** indicator flashes.
- Turning off the remote:** In power on and sleep mode, hold the camera button for 3 seconds. The indicator will go off and the controller will shut down.
- Reconnection:** The remote control saves connections in memory. When a paired iPhone's Bluetooth is turned back on, the remote control will automatically reconnect.

Questions and answers

In case of connection failure:

- Turn on Bluetooth on your iPhone and delete unused paired devices.
- Turn off and restart your iPhone.
- Turn off and restart the wireless remote control (hold the button for at least 3 seconds).
- Re-pair the controller with your iPhone as described above (after restarting the controller).

Remove the remote control

Pull the remote control out of the Tripod grooves.



Taking pictures with the front/rear camera

270° adjustable forward and back.

Horizontal / vertical image capture

360° rotation.

Tripod mode

Extend / retract the telescopic tripod as needed.



Magnetic holder

This holder is suitable for magnetic attachment of iPhone 12 and later models. (Exercise maximum caution when using the magnetic attachment to prevent the phone from coming loose from larger shocks. Test the strength of the magnetic connection with your iPhone in safe conditions beforehand!)



Clip holder

For greater stability and security when taking pictures where there is a risk the phone falling off, ideally use the included clip. Simply clip it onto the magnetic holder and place the iPhone in the clip (adjustable 65–93 mm).



This symbol on the product or in the accompanying documentation indicates that the product must not be considered a regular municipal waste and must be disposed of in accordance with local regulations. Pass this product for environmentally safe disposal. Proper disposal of this product protects the environment. For more information, contact your local municipal waste disposal office, the nearest collection point or your dealer.



This product complies with all the essential requirements of the EU directives that apply to it.



Class II – Protection against electric shock is provided by double or reinforced insulation.



This symbol indicates that the product is intended for indoor domestic use only. The product is not intended for outdoor use.

Tripod Mag+ Selfie Stick

BG

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Благодарим, че закупихте нашия продукт. Вярваме, че ще останете доволни от него.

Техническа спецификация

Широчина на захвата за мобилен телефон: 65–93 mm

Поддържан размер на мобилен телефон: 4.7–7"

Широчина: 65 mm

Дължина: 198–980 mm

Дълбочина: 68 mm

Тегло: 180 g

Материали: ABS, алуминий

Дистанционно управление

Модел на батерията: CR1620 (цилиндрично „копче“)

Напрежение на батерията: 3 V

Версия на Bluetooth (Блутут): 5.2

Операционна система: iOS (поддържа iPhone устройства, работещи с iOS 4 или следващи версии)

Диапазон за връзка: 10 m

Съдържание на опаковката

1x Tripod Mag+ Selfie Stick

1x Ръководство за употреба

Указания

- Сдвояване на дистанционното управление с вашия iPhone:** Натиснете и задръжте бутона на дистанционното управление за 3 секунди. Индикаторът ще мига, за да покаже, че устройството е в режим на търсене.
- На айфона (iPhone) отворете настройките за Блутут (Bluetooth), изберете новопоявилото се устройство, именувано "VIP" и кликнете, за да го свържете. Ще получите съобщение да потвърдите сдвояването. След успешно сдвояване, индикаторът на дистанционното управление ще угасне.
- Извършване на снимки:** Отворете приложението за фотокамера на вашия айфон (iPhone). За да направите снимка, натиснете бутона на дистанционното управление. Индикаторът ще присветне и снимката ще е направена.
- Автоматично изключване:** ако дистанционното управление не се ползва за повече от 5 минути, то ще се изключи, дори когато е сдвоено с айфона (поради режима за пестене на енергия).
- Няма връзка:** индикаторът мига.
- Изключване на дистанционното управление:** При включено захранване и режим на „заспиване“ (sleep), задръжте бутона на камерата за 3 секунди. Индикаторът ще угасне и дистанционното управление ще се изключи.
- Повторно свързване:** Дистанционното управление съхранява свързванията в паметта. Когато отново се включи Блутут на сдвоен айфон, дистанционното управление ще се свърже автоматично.

Въпроси и отговори

В случай на грешка при свързване:

- Включете Блутут (Bluetooth) на вашия айфон (iPhone) и изтрийте неизползваните сдвоени устройства.
- Изключете и рестартирайте вашия айфон (iPhone).
- Изключете и рестартирайте безжичното дистанционно управление (натиснете и задръжте бутона за най-малко 3 секунди).
- Направете наново сдвояване на дистанционното управление с вашия айфон (iPhone) както е описано по-горе (след рестартиране на дистанционното управление).

Изваждане на дистанционното управление

Издадете дистанционното управление от мястото му в триножника.

Заснемане на снимки с предната / задна фотокамера

настройваем до 270° напред и назад

Хоризонтално /вертикално заснемане на изображение

завъртане до 360°.


Режим Tripod (Триножник)

Удължаване / скъсяване на телескопичния триножник според необходимостта.



Магнитен държач

Този държач е подходящ за магнитно закрепване на iPhone 12 и следващите модели. (Проявете максимално внимание когато ползвате магнитното закрепване, за да предотвратите изпадане на смартфона при по-силни сътресения. Проверете предварително силата на магнитното закрепване с вашия айфон в безопасен режим!)



Държач тип „Щипка“

За по-голяма стабилност и сигурност при правене на снимки, когато съществува риск от изпадане на смартфона, ползвайте държача тип „щипка“, приложен в комплекта. Просто го прикрепете върху магнитния държач и поставете айфона в щипката (настройваема за 65–93 mm).



Този символ върху продукта или в съпровождащата документация показва, че той не е обикновен домашен боклук и трябва да бъде изхвърлен на място и по начин, съответстващи на местните наредби. Предайте този продукт за изхвърляне по безопасен за околната среда начин. Правилното изхвърляне на този продукт защитава околната среда. За повече информация се свържете с общинската служба по чистотата, с най-близкия пункт за събиране на специални отпадъци или с вашия продавач.



Този продукт съответства на всички основни изисквания на директивите на ЕС, приложими към него.



Този символ показва, че защитата на ползвателя срещу поражение от електрически ток е от Клас II (Class II) и е осигурена чрез двойна или подсилена електроизолация.



Този символ показва, че продуктът е предвиден за ползване само в закрити помещения. Продуктът не е предвиден за ползване на открито.

Tripod Mag+ Selfie Stick

SR

UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE

Čestitamo Vam što ste odabrali naš proizvod. Uvereni smo da ćete biti zadovoljni našim proizvodom.

Tehničke specifikacije

Širina držanja mobilnog telefona: 65–93 mm
Podržana veličina mobilnog telefona: 4,7–7 inča
Širina: 65 mm
Duljina: 198–980 mm
Dubina: 68 mm
Težina: 180 g
Materijali: ABS, Aluminijum

Daljinski upravljač

Model baterije: CR1620 (dugme baterija)
Napon baterije: 3 V
Verzija Bluetooth-a: 5.2
Operativni sistem: iOS (pogodno za iPhone sa iOS 4 ili novijim)
Domet komunikacije: 10 m

Sadržaj pakovanja

1× Tripod Mag+ Selfie Stick
1× uputstvo za upotrebu

Uputstvo

- Uparivanje daljinskog upravljača sa iPhoneom:** pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču 3 sekunde, indikator će treptati za ulazak u režim pretrage.
- Na iPhone-u otvorite podešavanja Bluetooth-a, izaberite novoprikazani uređaj pod nazivom „VIP” i kliknite na povezivanje. Bićete upitani da potvrdite uparivanje. Nakon uspešnog povezivanja, indikator na upravljaču se isključuje.
- Fotografisanje:** Otvorite na iPhoneu aplikaciju fotoaparata. Da biste snimili fotografiju, samo kratko pritisnite dugme na upravljaču. Indikator će trepnuti i fotografisaćete.
- Automatsko isključivanje:** ako se daljinski upravljač ne koristi duže od 5 minuta, isključiće se, čak i kada je povezan sa iPhone-om (režim uštede energije).
- Režim bez spajanja:** indikator treperi.
- Isključivanje drajvera:** U uključenom stanju i režimu spavanja, dugo pritisnite dugme kamere na 3 sekunde, indikator će se ugasi i upravljač će se isključiti.
- Funkcija ponovljenog spajanja:** daljinski upravljač ima funkciju memorije povezivanja. Kada uključite Bluetooth na iPhone-u, daljinski upravljač će se automatski povezati sa uparenim mobilnim telefonom.

Pitanja i odgovori

Rešenje za slučaj kada se daljinski upravljač ne može povezati sa mobilnim telefonom:

- Uključite Bluetooth na iPhone-u i obrišite nekorišćene uparene uređaje.
- Isključite i ponovo pokrenite iPhone.
- Isključite i ponovo pokrenite bežični daljinski upravljač (dugo držite dugme iznad 3 s).
- Ponovo uparite upravljač sa iPhone uređajem prema uputstvu iznad (nakon restartovanja upravljača).

Izvadite daljinski upravljač

Izvucite daljinski upravljač iz utora Tripoda.

Snimanje prednjom/zadnjom kamerom u prostoru

podesivo za 270° napred i nazad.

Nabavka snimaka horizontalno / vertikalno

mogućnost rotacije za 360°.



Stativni način

Izvucite / uvucite teleskopski stativ prema potrebi



Magnetski držač

Ovaj držač je pogodan za magnetno pričvršćivanje na telefonima iPhone 12 i novijim. Kada koristite magnetno pričvršćivanje, budite maksimalno oprezni kako bi se telefon u slučaju većeg potresa ne bi otpustio. Snagu magnetne veze sa iPhone-om unapred sigurno isprobajte!



Držač s kopčom

Za veću stabilnost i sigurnost prilikom snimanja kada postoji rizik od ispuštanja telefona, idealno je koristiti priloženu kopču, jednostavno je pričvrstite na magnetni držač i postavite iPhone u kopču (podesiva od 65 do 93 mm).



Ovaj simbol na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji označava da se proizvod nije normalan komunalni otpad i mora da se zbrine u skladu sa lokalnim propisima. Zbrinite ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv način. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda štiti se okoliš. Za dodatne informacije obratite se lokalnom zbrinjavaču komunalnog otpada, najbližem sabirnom mestu ili prodavaču.



Ovaj proizvod usklađen sa svim bitnim zahtevima EU direktiva koje se na njega primenjuju.



Razred II – Zaštita od električnog udara osigurana je dvostrukom ili pojačanom izolacijom.



Ovaj simbol označava da je proizvod namenjen samo za unutarjupotrebu u zatvorenom prostoru. Proizvod nije namenjen za spoljnu upotrebu.

Tripod Mag+ Selfie Stick

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że będziesz zadowolony z produktu.

Specyfikacje techniczne

Szerokość uchwytu telefonu komórkowego: 65–93 mm
Obsługiwany rozmiar telefonu komórkowego: 4,7–7 cali
Szerokość: 65 mm
Długość: 198–980 mm
Głębokość: 68 mm
Waga: 180 g
Materiały: ABS, Aluminium

Pilot zdalnego sterowania

Model akumulatora: CR1620 (bateria guzikowa)
Napięcie akumulatora: 3 V
Wersja Bluetooth: 5.2
System operacyjny: iOS (odpowiedni dla iPhone'a z systemem iOS 4 lub nowszym)
Zasięg komunikacji: 10 m

Zawartość opakowania

1× Tripod Mag+ Selfie Stick
1× Instrukcja użytkownika

Instrukcja

- Parowanie pilota z iPhone'em:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie przez 3 sekundy, wskaźnik zacznie migać, sygnalizując przejście w tryb wyszukiwania.
- Na iPhone'ie otwórz ustawienia Bluetooth, wybierz nowo wyświetlone urządzenie o nazwie „VIP” i kliknij, aby się z nim połączyć. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie parowania. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik na pilocie zgaśnie.
- Robienie zdjęć:** Otwórz aplikację aparatu na telefonie iPhone. Aby zrobić zdjęcie, wystarczy krótko nacisnąć przycisk pilota. Wskaźnik na krótko mignie i zdjęcie zostanie zrobione.
- Automatyczne wyłączenie zasilania:** jeśli pilot nie jest używany przez ponad 5 minut, wyłączy się nawet po podłączeniu do iPhone'a (tryb oszczędzania energii).
- Stan bez połączenia:** wskaźnik miga.
- Wyłączenie pilota:** W trybie włączenia i uśpienia naciśnij i przytrzymaj przycisk aparatu przez 3 sekundy, wskaźnik zgaśnie, a pilot wyłączy się.
- Funkcja ponownego łączenia:** Pilot posiada funkcję zapamiętywania połączenia. Po włączeniu Bluetooth na iPhone'ie, pilot zdalnego sterowania automatycznie łączy się ze sparowanym telefonem komórkowym.

Pytania i odpowiedzi

Rozwiązanie w przypadku, gdy pilot nie łączy się z telefonem komórkowym:

- Włącz Bluetooth na iPhone'ie i usuń nieużywane sparowane urządzenia.
- Wyłącz i uruchom ponownie iPhone'a.
- Wyłącz i ponownie uruchom pilota bezprzewodowego (przytrzymaj przez ponad 3 sekundy).
- Ponownie sparuj kontroler z iPhone'em zgodnie z powyższą instrukcją (po ponownym uruchomieniu kontrolera).

Wymij pilota

Wyciągnij pilota zdalnego sterowania z rowków statywu.

Robienie zdjęć przednią/tylną kamerą w przestrzeni

Regulacja w zakresie 270° do przodu i do tyłu.



Robienie zdjęć w poziomie/pionie

Obrót o 360°.

Tryb statywu

Wysuwanie/rozsuwanie statywu teleskopowego w razie potrzeby



Uchwyt magnetyczny

Ten uchwyt nadaje się do magnetycznego mocowania telefonu iPhone 12 i jego nowszych wersji. (Podczas korzystania z mocowania magnetycznego należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec poluzowaniu się telefonu w wyniku silnego wstrząsu. Sprawdź wcześniej, czy połączenie magnetyczne z Twoim iPhone'em jest bezpieczne!)



Uchwyt na klips

Aby uzyskać większą stabilność i bezpieczeństwo podczas robienia zdjęć, gdy istnieje ryzyko wypadnięcia telefonu, najlepiej skorzystać z dołączonego klipsa. Wystarczy wcisnąć go w uchwyt magnetyczny i umieścić iPhone'a w klipsie (uchwyt regulowany w zakresie 65–93 mm).



Ten symbol na produkcie lub w dołączonej dokumentacji wskazuje, że produkt nie może być traktowany jako zwykły odpad komunalny i musi być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami. Utylizuj ten produkt w sposób przyjazny dla środowiska. Właściwa utylizacja tego produktu chroni środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem ds. utylizacji odpadów komunalnych, najbliższym punktem zbiórki odpadów lub sprzedawcą.



Niniejszy produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.



Klasa II – Ochrona przed porażeniem elektrycznym jest zapewniona przez podwójną lub wzmocnioną izolację.



Ten symbol oznacza, że produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.

Tripod Mag+ Selfie Stick

LT

INSTRUKCIJŲ VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį. Tikime, kad su šiuo produktu būsite patenkinti.

Techninės specifikacijos

Mobiliojo telefono griebtuvo plotis: 65–93 mm

Tinkamo mobiliojo telefono dydis: 4,7–7 col.

Plotis: 65 mm

Ilgis: 198–980 mm

Storis: 68 mm

Svoris: 180 g

Medžiagos: ABS, aliuminis

Nuotolinio valdymo pultelis

Maitinimo elemento modelis: CR1620 (diskinis elementas)

Maitinimo elemento įtampa: 3 V

„Bluetooth“ versija: 5.2

Operacinė sistema: „iOS“ (tinka „iPhone“ įrenginiams, kuriuose įdiegta „iOS 4“ arba naujesnė versija)

Ryšio diapazonas: 10 m

Pakuotės sudėtis

1× Tripod Mag+ Selfie Stick

1× Naudojimo instrukcija

Instrukcija

- Nuotolinio valdymo pultelio siejimas su „iPhone“.** Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką. Indikatorius mirksės, signalizuodamas apie įrenginio paieškos režimą.
- Telefone „iPhone“ atverkite „Bluetooth“ nuostatų skiltį, pasirinkite naujai rodomą prietaisą „VIP“ ir ryšiui su juo sudaryti bakstelėkite jo pavadinimą. Atveriamas raginimas patvirtinti susiejimą. Sudarius ryšį nuotolinio valdymo pultelio indikatorius užgesa.
- Fotografavimas.** Atverkite „iPhone“ kameros programėlę. Fotografavimui paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką. Indikatorius sumirksės ir bus padaryta nuotrauka.
- Automatinis išjungimas.** Jei nuotolinio valdymo pultelis nenaudojamas ilgiau nei 5 minutes, jis išjungiamas, net jei būna sudarytas ryšys su „iPhone“ (energijos taupymo režimas).
- Nėra ryšio.** Indikatorius mirksi.
- Nuotolinio valdymo pultelio išjungimas.** Jei pultelis įjungtas arba užmigęs, 3 sekundes palaikykite fotoaparato mygtuką. Indikatorius užges ir nuotolinio valdymo pultelis išsijungs.
- Ryšio sudarymas iš naujo.** Ryšio duomenys išlieka nuotolinio valdymo pultelio atmintyje. Kai susietame „iPhone“ vėl įjungiamas „Bluetooth“, ryšys su nuotolinio valdymo pulteliu sudaromas automatiškai.

Klausimai ir atsakymai

Sutrikus ryšiui:

- Telefone „iPhone“ įjunkite „Bluetooth“ ir pašalinkite nenaudojamus susietus įrenginius.
- Išjunkite ir iš naujo paleiskite „iPhone“.
- Išjunkite ir vėl įjunkite belaidį nuotolinio valdymo pultelį (palaikykite mygtuką bent 3 sekundes).
- Iš naujo susiekite nuotolinio valdymo pultelį su „iPhone“, kaip aprašyta pirmiau (prieš tai iš naujo paleidę nuotolinio valdymo pultelį).

Nuotolinio valdymo pultelio išėmimas

Ištraukite nuotolinio valdymo pultelį iš trikojo stovo griovelį.



Fotografavimas priekine / galine kamera

Reguliavimas į priekį ir atgal 270° kampu.

Vaizdo fiksavimas horizontaliai / vertikaliai

Sukimasis aplink.

Trikojo stovo režimas

Teleskopinį trikojų stovą pagal poreikį galima iškelti arba nuleisti.



Magnetinis laikiklis

Šis laikiklis magnetu pritraukia „iPhone 12“ ir naujesnius modelius. (Kai telefonas pritrauktas magnetu, būkite atsargūs, kad nuo stipresnio smūgio telefonas nenukristų. Iš anksto saugiai išbandykite, ar „iPhone“ prie magnetinės jungties laikosi pakankamai tvirtai!)



Spaudžiamasis laikiklis

Jei fotografuojant ar filmuojant kyla pavojus, kad telefonas gali nukristi, geriausia naudoti komplekte esantį spaustuką, kuriuo telefonas tvirtinamas stabiliau ir patikimiau. Tiesiog pritvirtinkite spaustuką prie magnetinio laikiklio ir spaustuke įtaisykite „iPhone“ (reguliuojamas 65–93 mm).



Šis simbolis ant gaminio arba lydinčiuose dokumentuose nurodo, kad gaminį draudžiama šalinti kartu su įprastinėmis komunalinėmis atliekomis, o jį būtina utilizuoti pagal vietinių reglamentų nuostatas. Atiduokite šį gaminį saugiam utilizavimui tausoiant aplinką. Tinkamai utilizavus šį gaminį tausojama aplinka. Daugiau informacijos kreipkitės į vietinį komunalinių atliekų tvarkymo biurą, arčiausią atliekų surinkimo punktą arba į gaminio platintoją.



Šis gaminys atitinka visus būtinuosius jam taikytinų ES direktyvų reikalavimus.



II klasė - apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama dviguba arba sustiprinta izoliacija.



Šis simbolis rodo, kad produktas skirtas tik vidaus vartojimui. Gaminys skirtas tik naudojimui namuose.

Tripod Mag+ Selfie Stick

ET

KASUTUSJUHEND

Täname, et olete ostnud meie toote! Usume, et jääte sellega rahule.

Tehnilised andmed

Mobiiltelefoni haardepinna laius: 65–93 mm

Toetatud mobiiltelefoni suurus: 4.7–7"

Laius: 65 mm

Pikkus: 198–980 mm

Sügavus: 68 mm

Kaal: 180 g

Materjalid: ABS, alumiinium

Kaugjuhtimispuul

Patarei mudel: CR1620 (nööppatarei)

Patarei ping: 3 V

Bluetoothi versioon: 5.2

Operatsioonisüsteem: iOS (toetab iPhone'i seadmeid, millel on iOS 4 või uuem)

Ühendusvahemik: 10 m

Pakendi sisu

1× Tripod Mag+ Selfie Stick

1× kasutusjuhend

Juhised

- Kaugjuhtimispuuldi sidumine iPhone'iga:** Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuuldi nuppu 3 sekundit all. Indikaator vilgub, et anda märku seadme otsingurežiimist.
- Avage iPhone'is Bluetoothi seaded, valige äsja kuvatud seade nimega „VIP“ ja koputage selle ühendamiseks. Teil palutakse sidumist kinnitada. Pärast edukat ühendamist kustub kontrolleri indikaator.
- Pildistamine:** Avage iPhone'i kaamerarakendus. Pildistamiseks vajutage kontrolleri nuppu. Indikaator vilgub ja tehakse pilt.
- Automaatne väljalülitamine:** kui kaugjuhtimispuuldi ei kasutata üle 5 minuti, lülitub see välja isegi siis, kui see on iPhone'iga ühendatud (energiasäästurežiim).
- Ühendust ei ole:** indikaator vilgub.
- Kaugjuhtimispuuldi väljalülitamine:** Hoidke kaamera nuppu sisselülitatud ja puhkeolekus 3 sekundit all. Indikaator kustub ja kontrolleri lülitub välja.
- Uuesti ühendamine:** Kaugjuhtimispuuldi salvestab ühendused mälu. Kui iPhone'i Bluetooth taas sisse lülitatakse, ühendub kaugjuhtimispuuldi automaatselt uuesti.

Küsimused ja vastused

Ühenduse katkemise korral:

- Lülitage iPhone'is sisse Bluetooth ja kustutage kasutamata seotud seadmed.
- Lülitage iPhone'i välja ja taaskäivitage see.
- Lülitage traadita kaugjuhtimispuuldi välja ja käivitage see uuesti (hoidke nuppu vähemalt 3 sekundit all).
- Ühendage kontrolleri uuesti oma iPhone'iga, nagu eespool kirjeldatud (pärast kontrolleri taaskäivitamist).

Eemaldage kaugjuhtimispuuldi

Tõmmake kaugjuhtimispuuldi välja statiivi soontest.

Pildistamine esi-/tagakaameraga

270° reguleeritav ette ja taha

Horisontaalne / vertikaalne pildistamine

360° pöörlemine.

Statiivirežiim

Teleskoopstatiiv saab vajadusel välja- ja sisse liikuda.



Magnetiline hoidja

See hoidik sobib iPhone 12 ja uuemate mudelite magnetilise kinnituse jaoks. (Olge magnetilise kinnituse kasutamisel maksimaalselt ettevaatlik, et vältida telefoni lahtitulemist suuremate löökide tõttu. Testige eelnevalt magnetühenduse tugevust oma iPhone'iga turvalistes tingimustes!)



Klamber

Suurema stabiilsuse ja turvalisuse tagamiseks pildistamisel, kui on oht, et telefon kukub maha, kasutage ideaalis kaasasolevat klambrit. Lihtsalt kinnitage see magnetilise hoidiku külge ja asetage iPhone klambrisse (reguleeritav 65–93 mm).



See sümbol tootel või kaasasolevas dokumentatsioonis näitab, et toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka ja see tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele eeskirjadele. Utiliseerige see toode keskkonnasõbralikult. Selle toote nõuetekohane utiliseerimine kaitseb keskkonda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku olmejäätmete töötlemise ettevõttega, lähima kogumispunkti või edasimüüjaga.



See toode vastab kõikidele selle kohta kehtivate ELI direktiivide olulistele nõuetele.



Klass II - Elektrilöögivastane kaitse on tagatud topeltisolatsiooniga või tugevdatud isolatsiooniga.



See sümbol näitab, et toode on ettenähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises ja sisetingimustes. Toode ei ole ettenähtud kasutamiseks välistingimustes.

Tripod Mag+ Selfie Stick

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pateicamies, ka esat iegādājušies mūsu produktu. Mēs ticam, ka Jūs ar šo produktu būsit apmierināts.

Tehniskā specifikācija

Mobilā tālruņa satvērēja platums: 65–93 mm

Atbalstītais mobilā tālruņa izmērs: 4.7–7"

Platums: 65 mm

Garums: 198–980 mm

Dziļums: 68 mm

Svars: 180 g

Materiāli: ABS, alumīnijs

Tālvadības pults

Akumulatora modelis: CR1620 (pogveida baterija)

Akumulatora spriegums: 3 V

Bluetooth versija: 5.2

Operētājsistēma: iOS (atbalsta iPhone ierīces ar operētājsistēmu iOS 4 vai jaunāku)

Savienojuma diapazons: 10 m

Iepakojuma saturs

1× Tripod Mag+ Selfie Stick

1× Lietošanas pamācība

Instrukcijas

- Tālvadības pults savienošana ar iPhone:** Nospiediet un turiet tālvadības pults pogu 3 sekundes. Indikators mirgo, signalizējot par ierīces meklēšanas režīmu.
- iPhone tālrunī atveriet Bluetooth iestatījumus, atlasiet jaunatklāto ierīci ar nosaukumu „VIP” un pieskarieties, lai to savienotu. Jums tiks piedāvāts apstiprināt savienošana. Pēc veiksmīga savienojuma kontrolierī nedegs indikators.
- Fotografēšana:** Atveriet kameras lietotni savā iPhone. Lai uzņemtu attēlu, nospiediet kontroliera pogu. Indikators mirgo un tiek uzņemts attēls.
- Automātiska izslēgšanās:** ja tālvadības pults netiek lietota ilgāk par 5 minūtēm, tā izslēdzas pat tad, ja ir savienota ar iPhone (enerģijas taupīšanas režīms).
- Nav savienojuma:** indikators mirgo.
- Tālvadības pults izslēgšana:** ieslēgšanas un miega režīmā turiet nospiestu kameras pogu 3 sekundes. Indikators nodzisis un kontrolieris izslēgsies.
- Savienojuma atjaunošana:** tālvadības pults saglabā savienojumus atmiņā. Kad pāri savienotā iPhone Bluetooth atkal tiek ieslēgts, tālvadības pults automātiski atjaunos savienojumu.

Jautājumi un atbildes

Savienojuma kļūmes gadījumā:

- Ieslēdziet Bluetooth savā iPhone un dzēsiet neizmantojās pāri savienotās ierīces.
- Izslēdziet un restartējiet iPhone.
- Izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet bezvadu tālvadības pulti (turiet pogu nospiestu vismaz 3 sekundes).
- Atkārtoti savienojiet kontrolieri ar iPhone, kā aprakstīts iepriekš (pēc kontroliera restartēšanas).

Izņemiet tālvadības pulti

Izvelciet tālvadības pulti no statīva gropēm.

Fotografēšana ar priekšējo / aizmugurējo kameru:

270° regulējams uz priekšu un atpakaļ



Horizontāla/vertikāla attēla uzņemšana

360° rotācija.

Statīva režīms

Teleskopiskā statīva izvilkšana / ievilkšana pēc vajadzības



Magnētiskais turētājs

Šis turētājs ir piemērots iPhone 12 un jaunāku modeļu magnētiskai piestiprināšanai. (Lietojot magnētisko stiprinājumu, ievērojiet maksimālu piesardzību, lai novērstu tālruņa atvienošanu no lielākiem triecieniem. Pirms tam drošos apstākļos pārbaudiet magnētiskā savienojuma stiprumu ar savu iPhone!)



Skavas turētājs

Lai nodrošinātu lielāku stabilitāti un drošību, fotografējot, kad pastāv risks, ka tālrunis var nokrist, ideālā gadījumā izmantojiet iekļauto skavu. Vienkārši piestipriniet to pie magnētiskā turētāja un ievietojiet iPhone skavā (regulējama 65–93 mm).



Šis simbols uz produkta vai pavadošajos dokumentos norāda, ka produktu nedrīkst uzskatīt par parastiem saimniecības atkritumiem, un no tā jāatbrīvojas atbilstoši vietējiem noteikumiem. Nododiet šo produktu videi draudzīgā veidā. Atbilstoša šī produkta likvidēšana saudzē vidi. Sīkākai informācijai sazinieties ar vietējo pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas iestādi, tuvāko atkritumu savākšanas punktu vai produkta pārdevēju.



Šis produkts atbilst visām būtiskākajām ES direktīvas prasībām, kas attiecas uz to.



II klase – aizsardzību pret strāvas triecienu nodrošina divkārtša vai stiprināta izolācija.



Šis simbols norāda, ka produkts ir paredzēts tikai izmantošanai iekštelpās mājāsaimniecībā. Produkts nav paredzēts lietošanai ārā.

Tripod Mag+ Selfie Stick

RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Suntem convinși că veți fi mulțumiți de acest produs.

Specificații tehnice

Lățimea de prindere a telefonului mobil: 65–93 mm
Dimensiunea telefoanelor mobile compatibile: 4,7–7”
Lățime: 65 mm
Lungime: 198–980 mm
Grosime: 68 mm
Greutate: 180 g
Materiale: ABS, aluminiu

Telecomandă

Modelul bateriei: CR1620 (baterie de tip nasture)
Tensiunea bateriei: 3 V
Versiune Bluetooth: 5.2
Sistem de operare: iOS (compatibil cu dispozitive iPhone care rulează iOS 4 sau o versiune ulterioară)
Raza de conexiune: 10 m

Conținutul pachetului

1x Tripod Mag+ Selfie Stick
1x Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni

- Asocierea telecomenzii cu iPhone-ul:** Apăsăți lung butonul telecomenzii timp de 3 secunde. Indicatorul va clipi pentru a indica modul de căutare a dispozitivului.
- Pe iPhone, deschideți setările Bluetooth, selectați dispozitivul afișat recent numit „VIP” și atingeți-l pentru a-l conecta. Vi se va solicita să confirmați asocierea. După conectare, indicatorul de pe telecomandă se va stinge.
- Fotografierea:** Deschideți aplicația pentru cameră de pe iPhone. Pentru a face o fotografie, apăsați butonul telecomenzii. Indicatorul va clipi și va fi realizată o fotografie.
- Închidere automată:** dacă telecomanda nu este utilizată mai mult de 5 minute, aceasta se va închide chiar dacă este conectată la iPhone (modul de economisire a energiei).
- Nu există conexiune:** indicatorul clipește.
- Închiderea telecomenzii:** În modul de pornire și modul inactiv, țineți apăsat butonul camerei timp de 3 secunde. Indicatorul se va stinge și telecomanda se va închide.
- Reconectare:** Telecomanda salvează conexiunile în memorie. Când conexiunea Bluetooth a unui iPhone asociat este reactivată, telecomanda se va reconecta automat.

Întrebări și răspunsuri

În cazul unei conexiuni nereușite:

- Activați Bluetooth pe iPhone și ștergeți dispozitivele asociate nefolosite.
- Opriti și reporniți iPhone-ul.
- Opriti și reporniți telecomanda wireless (țineți apăsat butonul timp de cel puțin 3 secunde).
- Asociați din nou telecomanda cu iPhone-ul așa cum este descris mai sus (după repornirea telecomenzii).

Scoaterea telecomenzii

Scoateți telecomanda din canelurile trepiedului.



Fotografiere cu camera frontală / posterioară:

Reglare înainte și înapoi la 270°.

Fotografiere pe orizontală / verticală

Rotire la 360°.

Modul trepied

Extindeți / retrageți trepiedul telescopic după cum este necesar



Suportul magnetic

Acest suport este creat pentru atașarea magnetică a dispozitivului iPhone 12 și a modelelor ulterioare. (Acordați atenție maximă atunci când utilizați atașarea magnetică pentru a preveni desprinderea telefonului în urma unor șocuri mai mari. Testați în prealabil puterea atașării magnetice cu iPhone-ul în condiții de siguranță!)



Suportul cu clemă

Pentru mai multă stabilitate și siguranță atunci când faceți fotografii și există riscul ca telefonul să cadă, ar fi ideal să utilizați clema inclusă. Fixați-o pe suportul magnetic și introduceți iPhone-ul în clemă (reglabilă între 65–93 mm).



Acest simbol de pe produs sau din documentația însoțitoare indică faptul că produsul nu trebuie considerat un deșeu municipal obișnuit și trebuie eliminat la deșeurile în conformitate cu reglementările locale. Treceți acest produs la categoria produselor pentru eliminare la deșeurile sigură, ecologică. Eliminarea la deșeurile în mod corespunzător a acestui produs protejează mediul. Pentru mai multe informații, contactați biroul local de eliminare a deșeurilor municipale, cel mai apropiat punct de colectare sau distribuitorul dumneavoastră.



Acest produs respectă toate cerințele esențiale ale directivelor UE care se aplică acestuia.



Clasa II - Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de o izolație dublă sau ranforsată.



Acest simbol indică faptul că produsul este conceput numai pentru uz casnic în interior. Produsul nu este conceput pentru a fi utilizat în exterior.

Tripod Mag+ Selfie Stick

HR

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Čestitamo Vam što ste odabrali naš proizvod. Uvjereni smo da ćete biti zadovoljni našim proizvodom.

Tehničke specifikacije

Širina prihvata mobilnog telefona: 65–93 mm
Podržana veličina mobilnog telefona: 4,7–7 inča
Širina: 65 mm
Duljina: 198–980 mm
Dubina: 68 mm
Masa: 180 g
Materijali: ABS, Aluminij

Daljinski upravljač

Model baterije: CR1620 (gumbasta baterija)
Napon baterije: 3 V
Bluetooth verzija: 5.2
Operativni sustav: iOS (pogodno za iPhone s iOS 4 ili višim)
Doseg komunikacije: 10 m

Sadržaj pakiranja

1× Tripod Mag+ Selfie Stick
1× naputak za uporabu

Upute

- Uparivanje daljinskog upravljača s iPhoneom:** pritisnite i držite tipku na daljinskom upravljaču 3 sekunde, indikator će zatreperiti kako bi ušao u način pretraživanja.
- Na iPhoneu otvorite postavke za Bluetooth, odaberite novo prikazani uređaj s nazivom „VIP“ i kliknite na povezivanje. Bit ćete zatraženi da potvrdite uparivanje. Nakon uspješnog povezivanja indikator na upravljaču će se ugasiti.
- Fotografiranje:** Otvorite na iPhoneu aplikaciju fotoaparata. Za snimanje kratko pritisnite gumb upravljača. Indikator će treptati i napraviti ćete fotografiju.
- Automatsko isključivanje:** ako se daljinski upravljač ne koristi dulje od 5 minuta, isključit će se, čak i ako je povezan s iPhoneom (način uštede energije).
- Način bez spajanja:** indikator treperi.
- Isključivanje upravljačkog programa:** U uključenom stanju i načinu mirovanja, pritisnite i držite gumb kamere 3 sekunde, indikator će se ugasiti i upravljač će se isključiti.
- Funkcija ponovljenog spajanja:** daljinski upravljač ima funkciju memorije povezivanja. Nakon uključivanja Bluetootha na iPhoneu, daljinski upravljač automatski se povezuje s uparenim mobilnim telefonom.

Pitanja i odgovori

Rješavanje problema kada se daljinski upravljač ne može povezati s mobilnim telefonom:

- Uključite Bluetooth na iPhoneu i izbrisajte neuporabljene uparene uređaje.
- Isključite i ponovno pokrenite iPhone.
- Isključite i ponovno pokrenite bežični daljinski upravljač (dugo držite gumb duže od 3 s).
- Ponovno uparite upravljač s iPhoneom prema uputama iznad (nakon ponovnog pokretanja upravljača).

Izvadite daljinski upravljač

Izvadite daljinski upravljač iz utora Tripoda.

Snimi slike prednjom / stražnjom kamerom u prostoru

podesivo za 270° naprijed i nazad

Vodoravno / okomito snimanje

Mogućnost rotacije od 360°.

Stativni način

Izvadite / uvucite teleskopski stativ prema potrebi



Magnetski držač

Ovaj držač je prikladan za magnetsko pričvršćivanje na iPhone 12 i novijim telefonima. Pri korištenju magnetskog držača, budite iznimno oprezni kako se telefon ne bi otpustio prilikom jačih potresa. Snagu magnetske veze s iPhoneom sigurno isprobajte unaprijed!



Držač s kopčom

Za veću stabilnost i sigurnost pri snimanju fotografija s rizikom ispuštanja telefona, idealno je koristiti priloženu kopču, jednostavno je pričvrstite na magnetski držač i smjestite iPhone u kopču (podesivo 65–93 mm).



Ovaj simbol na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji označava da se proizvod ne smije smatrati normalnim komunalnim otpadom i mora se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Odložite ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv način. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda štiti se okoliš. Za dodatne informacije obratite se lokalnom zbrinjivaču komunalnog otpada, najbližem sabirnom mjestu ili prodavaču.



Ovaj proizvod usklađen sa svim bitnim zahtjevima EU direktiva koje se na njega primjenjuju.



Razred II - Zaštita od električnog udara osigurana je dvostrukom ili pojačanom izolacijom.



Ovaj simbol označava da je proizvod namijenjen samo za unutarnju upotrebu zatvorenog prostora. Proizvod nije namijenjen za vanjsku upotrebu.

Tripod Mag+ Selfie Stick

SL

NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Prepričani smo, da boste z našim izdelkom zadovoljni.

Technické specifikace

Širina držala mobilnega telefona: 65–93 mm

Podprta velikost mobilnega telefona: 4,7–7 palcev

Širina: 65 mm

Dolžina: 198–980 mm

Globina: 68 mm

Masa: 180 g

Materiali: ABS, aluminij

Daljinski upravljalnik

Model baterije: CR1620 (gumbna baterija)

Napetost baterije: 3 V

Različica Bluetooth: 5.2

Operacijski sistem: iOS (primerno za iPhone z iOS 4 ali novejšim)

Komunikacijski doseg: 10 m

V paketu

1× Tripod Mag+ Selfie Stick

1× Navodilo za uporabo

Navodila

- Seznanjanje daljinskega upravljalnika z iPhonom:** Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb na daljinskem upravljalniku, kazalec bo začel utripati in bo prešel v način iskanja.
- V iPhonu odprite nastavitve Bluetooth, izberite novo prikazano napravo z imenom »VIP« in kliknite za njeno povezavo. Pozvani boste k potrditvi seznanitve. Po uspešni povezavi se kazalec na upravljalniku ugasne.
- Fotografiranje:** V iPhonu odprite aplikacijo kamera. Če želite posneti fotografijo, na kratko pritisnite na gumb upravljalnika. Kazalec utripne in posnamete fotografijo.
- Samodejni izklop:** Če daljinskega upravljalnika več kot 5 minut ne uporabljate, se izklopi, tudi če je povezan z iPhonom (način varčevanja z energijo).
- Stanje brez povezave:** Kazalec utripa.
- Izklop upravljalnika:** V stanju vklopa in načinu spanja pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb kamere, kazalec se bo ugasnil, upravljalnik pa izklopil.
- Funkcija ponovne povezave:** Daljinski upravljalnik ima funkcijo spomina povezav. Pri vklopu Bluetootha v iPhonu se daljinski upravljalnik samodejno poveže s seznanjenim mobilnim telefonom.

Vprašanja in odgovori

Rešitev za primere, ko se daljinski upravljalnik ne poveže z mobilnim telefonom:

- Vklopite Bluetooth v iPhonu in izbrišite neuporabljene seznanjene naprave.
- Izklopite in znova zaženite iPhone.
- Izklopite in ponovno zaženite brezžični daljinski upravljalnik (pridržite gumb več kot 3 sekunde).
- Upravljalnik ponovno seznanite z iPhonom, kot je opisano zgoraj (po ponovnem zagonu upravljalnika).

Odstranite daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik izvlecite iz utorov Tripoda.

Fotografiranje s sprednjo/zadnjo kamero v prostoru

270° nastavitev naprej in nazaj.

Fotografiranje horizontalno/vertikalno

Možnost obračanja za 360°.

Način stativ

Teleskopski stativ lahko po potrebi raztegnete/zložite



Magnetno držalo

To držalo je primerno za magnetno pričvrstitev na telefonih iPhone 12 in novejših. (Pri uporabi magnetnega držala bodite zelo previdni, da se telefon ob močnem udarcu ne bi sprostil. Moč magnetne povezave z iPhonom najprej na varen način preizkusite!)



Držalo s sponko

Za večjo stabilnost in zanesljivost pri fotografiranju z nevarnostjo sprostitve telefona je idealno uporabiti priloženo sponko, ki jo preprosto pričvrstite na magnetno držalo in iPhone postavite v sponko (nastavljiva 65–93 mm).



Ta simbol na izdelku ali v spremni dokumentaciji označuje, da izdelek ne spada med splošne gospodinske odpadke in ga je treba odstraniti v skladu z veljavno lokalno zakonodajo. Predajte ta izdelek v ekološko odstranitev. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste zaščitili okolje. Za več informacij se obrnite na lokalne upravne organe, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem gospodinskih odpadkov, na najbližji zbirni center ali na svojega prodajalca.



Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.



Razred II – Zaščita pred električnim udarom je zagotovljena z dvojno ali ojačano izolacijo.



Ta simbol označuje, da je izdelek namenjen samo uporabi v zaprtih prostorih zasebnega gospodinjstva. Izdelek ni namenjen zunanji uporabi.

Tripod Mag+ Selfie Stick

MK

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Ви благодариме што го купивте нашиот производ. Веруваме дека ќе бидете задоволни со него.

Технички карактеристики

Ширина нафаќалката на мобилниот телефон: 65–93 мм

Поддржана големина на мобилен телефон: 4,7–7 инчи

Ширина: 65 mm

Должина: 198–980 мм

Длабочина: 68 mm

Маса: 180 g

Материјали: АБС, Алуминиум

Далечински управувач

Модел на батерија: CR1620 (копчена ќелија)

Напон на батеријата: 3 V

Верзија на Bluetooth: 5.2

Оперативен систем: iOS (погодно за iPhone со iOS 4 или понова верзија)

Домент на комуникација: 10 м

Содржина на пакувањето

1x Tripod Mag+ Selfie Stick

1x Упатство за корисникот

Упатство

- Спарување на далечинскиот управувач со iPhone:** притиснете го и задржете го копчето на далечинскиот управувач 3 секунди, индикаторот ќе трепка за да влезете во режим на пребарување.
- На iPhone отворете ги поставките за Bluetooth, изберете го новоприкажаното уред со име „VIP“ и кликнете за да го поврзете. Ќе бидете побарани да ја потврдите спарувањето. Откако ќе се поврзете успешно, индикаторот на контролерот ќе се исклучи.
- Фотографирање:** отворете ја апликацијата за камера на iPhone. За да фотографирате, само кратко притиснете го копчето на контролерот. Индикаторот ќе трепка и ќе направите фотографија.
- Автоматско исклучување:** ако далечинскиот управувач не се користи повеќе од 5 минути, ќе се исклучи, дури и ако е поврзан со iPhone (режим на заштеда на енергија).
- Статус без поврзување:** индикаторот трепка.
- Исклучување на далечинскиот управувач:** Во состојба на вклучување и режим на мирување, долго притиснете го копчето на камерата 3 секунди, индикаторската ламба ќе се изгасне и контролерот ќе се исклучи.
- Функција за повторно поврзување:** далечинскиот управувач има функција за меморија на поврзување. Откако ќе го вклучите Bluetooth на iPhone, далечинскиот управувач автоматски ќе се поврзе со спарениот мобилен телефон.

Прашања и одговори

Решение на случајот кога далечинскиот управувач не може да се поврзе со мобилниот телефон:

- Вклучете Bluetooth на iPhone и избришете ги неискористените спарени уреди.
- Исклучете го и рестартирајте го iPhone-от.
- Исклучете го и рестартирајте го безжичниот далечински управувач (долго притиснете го копчето повеќе од 3 секунди).
- Повторно спарете го контролерот со iPhone како што е наведено погоре (откако ќе го рестартирате контролерот).

Извадете го далечинскиот управувач

Извлекете го далечинскиот управувач од жлебовите на Триподот.



Фотографирање со предна/задна камера во вселената

прилагодливо за 270° напред и назад.

Фотографирање хоризонтално / вертикално

Можно е ротирање од 360°.

Режим на статив

Извлекете / вметнете телескопски статив по потреба



Магнетен држач

Овој држач е погоден за магнетно прикачување на телефони iPhone 12 и понови. Кога го користите магнетниот држач, бидете исклучително внимателни да не го олабавите телефонот во случај на силен удар. Безбедно тестирајте ја јачината на магнетната врска со вашиот iPhone однапред!



Клип држач

За поголема стабилност и безбедност при фотографирање со ризик од паѓање на телефонот, идеално е да ја користите вклучената штипка, едноставно закачете ја на магнетниот држач и ставете го iPhone-от во штипката (прилагодлива 65–93 мм).



Овој симбол на производот или во придружната документација покажува дека производот не смее да се смета за нормален комунален отпад и мора да се отстрани во согласност со локалните прописи.. Фрлете го овој производ на еколошки начин. Правилното отстранување на овој производ ја штити животната средина. За повеќе информации, контактирајте ја локалната канцеларија за отстранување на отпад од општината, најблиската точка за собирање или дилерот.



Овој производ е во согласност со сите основни барања на директивите на ЕУ што се однесуваат на него.



Класа II - Заштита од електричен удар се обезбедува со двојна или засилена изолација.



Овој симбол покажува дека производот е наменет само за внатрешна употреба. Производот не е наменет за надворешна употреба.

Tripod Mag+ Selfie Stick

FR

MANUEL D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit et nous sommes certains que vous en serez satisfaits.

Spécifications techniques

Largeur de l'espace de préhension du téléphone portable : 65–93 mm

Taille de téléphone portable prise en charge : 4,7–7 pouces

Largeur : 65 mm

Longueur : 198–980 mm

Profondeur : 68 mm

Poids : 180 g

Matériaux : ABS, aluminium

Télécommande

Modèle de batterie : CR1620 (pile bouton)

Tension de la batterie : 3 V

Version Bluetooth : 5.2

Système d'exploitation : iOS (adapté à l'iPhone avec iOS 4 ou supérieur)

Plage de communication : 10 m

Contenu du pack

1× Tripod Mag+ Selfie Stick

1× Mode d'emploi

Mode d'emploi

- Appariement de la télécommande avec l'iPhone :** appuyez sur le bouton de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'indicateur clignote pour entrer dans le mode de recherche.
- Sur l'iPhone, ouvrez les paramètres Bluetooth, sélectionnez le nouveau périphérique nommé « VIP » et cliquez sur sa connexion. Vous serez invité à confirmer l'appariement. Après une connexion réussie, l'indicateur sur la télécommande s'éteint.
- Prise de photos :** Ouvrez l'application appareil photo sur votre iPhone. Pour prendre une photo, il suffit d'appuyer brièvement sur la touche de la télécommande. L'indicateur clignote et vous prenez une photo.
- Arrêt automatique :** si la télécommande n'est pas utilisée pendant plus de 5 minutes, elle s'éteindra même si elle est connectée à l'iPhone (mode d'économie d'énergie).
- État sans connexion :** l'indicateur clignote.
- Éteindre la télécommande :** En mode d'allumage et de veille, appuyez longuement sur le bouton de l'appareil photo pendant 3 secondes, l'indicateur s'éteint et la télécommande s'éteint.
- Fonction de connexion :** la télécommande dispose d'une fonction de mémoire de connexion. Lorsque la fonction Bluetooth est activée sur l'iPhone, la télécommande se connecte automatiquement au téléphone portable couplé.

Questions et réponses

Solution pour le cas où la télécommande ne parvient pas à se connecter au téléphone portable :

- Activez le Bluetooth sur l'iPhone et supprimez les appareils appariés, mais inutilisés.
- Éteignez et redémarrez votre iPhone.
- Éteignez et redémarrez la télécommande sans fil (maintien prolongé pendant 3 secondes).
- Appairez à nouveau la télécommande avec votre iPhone comme indiqué ci-dessus (après avoir redémarré la télécommande).



Enlevez la télécommande

Retirez la télécommande des rainures du trépied.

Prise de photos avec l'appareil photo avant/arrière dans l'espace

réglable à 270° vers l'avant et vers l'arrière

Prise de photos horizontale/verticale

rotation de 360°.

Mode trépied

Déployez/rétractez le trépied télescopique selon les besoins



Porte-magnétique

Ce support est adapté à la fixation magnétique sur l'iPhone 12 et ses versions ultérieures. (Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez la fixation magnétique afin d'éviter que le téléphone ne se détache en cas de choc important. Testez au préalable la force de la connexion magnétique avec votre iPhone en toute sécurité !)



Porte-clip

Pour plus de stabilité et de sécurité lors de la prise de photos avec le risque de lâcher le téléphone, il est idéal d'utiliser le clip inclus. Il suffit de le clipser sur le support magnétique et de placer l'iPhone dans le clip (réglable de 65 à 93 mm).



Ce symbole présent sur le produit ou dans la documentation indique que le produit ne peut pas être considéré comme un déchet courant et doit être liquidé en vertu des dispositions légales localement en vigueur. En fin de vie, le produit doit être liquidé de manière écologique. Vous contribuerez ainsi à la préservation de l'environnement. Pour davantage d'informations, adressez-vous aux services locaux chargés de la collecte des déchets, au centre de collecte le plus proche, ou bien à votre revendeur.



Ce produit est conforme à l'ensemble des exigences de base fixées par les directives européennes y étant reliées.



Classe II – Protection contre l'électrocution assurée par une protection double ou renforcée.



Ce symbole indique que le produit est destiné exclusivement à un usage domestique en intérieur. Le produit ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

Tripod Mag+ Selfie Stick

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por comprar nuestro producto. Estamos convencidos que quedará satisfecho con él.

Especificaciones técnicas

Ancho de agarre del teléfono móvil: 65 a 93 mm

Tamaño de teléfono móvil compatible: 4.7 a 7"

Ancho: 65 mm

Longitud: 198 a 980 mm

Profundidad: 68 mm

Peso: 180 g

Materiales: ABS, aluminio

Control remoto

Modelo de batería: CR1620 (batería de botón)

Voltaje de la batería: 3 V

Versión Bluetooth: 5,2

Sistema operativo: iOS (compatible con dispositivos iPhone con iOS 4 o posterior)

Rango de conexión: 10 m

Contenido del empaque

1× Tripod Mag+ Selfie Stick

1× instrucciones de uso

Návod

- Emparejar el control remoto con el iPhone:** Mantenga pulsado el botón del control remoto durante 3 segundos. El indicador parpadeará para señalar el modo de búsqueda de dispositivos.
- En el iPhone, abra los ajustes de Bluetooth, seleccione el nuevo dispositivo „VIP” y pulse para conectarlo. Se le pedirá que confirme el emparejamiento. Después de una conexión exitosa, el indicador en el control se apagará.
- Tomar fotos:** Abra la aplicación de la cámara en su iPhone. Para tomar una foto, pulse el botón del control. El indicador parpadeará y se tomará una foto.
- Apagado automático:** si el control remoto no se utiliza durante más de 5 minutos, se apagará aunque esté conectado al iPhone (modo de ahorro de energía).
- No hay conexión:** el indicador parpadea.
- Apagar el control remoto:** En los modos de encendido o suspensión, mantenga pulsado el botón de la cámara durante 3 segundos. El indicador se apagará y el control se desconectará.
- Reconexión:** El control remoto guarda las conexiones en la memoria. Cuando se vuelve a activar el Bluetooth de un iPhone emparejado, el control remoto se reconecta automáticamente.

Preguntas y respuestas

En caso de falla de conexión:

- Encienda el Bluetooth en su iPhone y elimine los dispositivos emparejados que no utilice.
- Apague y reinicie su iPhone.
- Apague y reinicie el control remoto inalámbrico (mantenga pulsado el botón durante al menos 3 segundos).
- Vuelva a emparejar el control con el iPhone como se describió antes (después de reiniciar el control).

Quitar el control remoto

Saque el control remoto de las ranuras del trípode.



Tomar fotos con la cámara delantera/trasera

270° ajustable hacia delante y hacia atrás.

Captura de imagen horizontal/vertical

Rotación de 360°.

Modo trípode

Extienda/retraiga el trípode telescópico según sea necesario



Soporte magnético

Este soporte es adecuado para el acoplamiento magnético del iPhone 12 y modelos posteriores. (Tenga la máxima precaución al utilizar el acoplamiento magnético para evitar que el teléfono se suelte por sacudidas fuertes. ¡Pruebe antes la fuerza del acoplamiento magnético con su iPhone en condiciones seguras!).



Soporte de clip

Para mayor estabilidad y seguridad al tomar fotos en las que exista riesgo de que el teléfono se caiga, lo ideal es utilizar el clip incluido. Simplemente engánchelo al soporte magnético y coloque el iPhone en el clip (ajustable de 65 a 93 mm).



Este símbolo en el producto o en la documentación que lo acompaña indica que no se debe considerar al producto un desecho municipal común y que se lo debe desechar de conformidad con las regulaciones locales. Entregue este producto para su eliminación en forma segura para el medioambiente. La eliminación apropiada de este producto protege el medioambiente. Para más información, comuníquese con la oficina de eliminación de desechos municipales local, con el punto de recolección más cercano o con su vendedor.



El producto cumple con todos los requisitos fundamentales de las directivas de la UE que aplican al producto.



Clase II - La protección contra choque eléctrico se proporciona mediante un aislamiento doble o reforzado.



Este símbolo indica que el producto está destinado solo para uso doméstico en el interior. El producto no está diseñado para uso al aire libre.

Tripod Mag+ Selfie Stick

IT

MANUALE DI ISTRUZIONI

Vi ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto e speriamo che esso possa soddisfare tutte le vostre esigenze.

Specificazioni tecniche

Larghezza della presa per il cellulare: 65–93 mm

Dimensioni di telefono cellulare supportate: 4,7–7"

Larghezza: 65 mm

Lunghezza: 198–980 mm

Profondità: 68 mm

Peso: 180 g

Materiali: ABS, alluminio

Telecomando

Tipo di batteria: CR1620 (batteria a bottone)

Tensione della batteria: 3 V

Versione Bluetooth: 5.2

Sistema operativo: iOS (supporta dispositivi iPhone con iOS 4 o successivo)

Portata della connessione: 10 m

Contenuto della confezione

1× Tripod Mag+ Selfie Stick

1× Libretto d'uso

Istruzioni

- Associazione del telecomando con l'iPhone:** Tenere premuto il tasto del telecomando per 3 secondi. La spia lampeggia per segnalare la modalità di ricerca dispositivi.
- Su iPhone, aprire le impostazioni Bluetooth, selezionare il nuovo dispositivo visualizzato denominato „VIP” e toccare per collegarlo. Verrà richiesto di confermare l'associazione. Completato il collegamento, la spia sul controller si spegne.
- Scattare foto:** Aprite l'applicazione fotocamera su iPhone. Per scattare una foto, premere il pulsante del controller. La spia lampeggia e viene scattata una foto.
- Spegnimento automatico:** se il telecomando non viene utilizzato per più di 5 minuti, si spegne anche quando è collegato all'iPhone (modalità risparmio energetico).
- Nessuna connessione:** la spia lampeggia.
- Spegnimento del telecomando:** In modalità accensione e sospensione, tenere premuto il pulsante della fotocamera per 3 secondi. La spia si spegne e il controller si spegne.
- Riconnessione:** Il telecomando salva i collegamenti in memoria. Quando il Bluetooth di un iPhone associato viene riattivato, il telecomando si ricollega automaticamente.

Domande e risposte

In caso di interruzione del collegamento:

- Attivate il Bluetooth su iPhone ed eliminate i dispositivi associati non utilizzati.
- Spegnere e riavviare l'iPhone.
- Spegnere e riavviare il telecomando wireless (tenere premuto il pulsante per almeno 3 secondi).
- Associare nuovamente il controller con l'iPhone come descritto in precedenza (dopo aver riavviato il controller).

Rimuovere il telecomando

Estrarre il telecomando dalle scanalature del treppiede.



Scattare foto con la fotocamera anteriore/posteriore:

Regolabile in avanti e indietro a 270°.

Acquisizione di immagini in orizzontale/verticale

Rotazione a 360°.

Modalità treppiede

Estendere/ritrarre il treppiede telescopico come si desidera.



Supporto magnetico

Questo supporto è adatto al fissaggio magnetico di iPhone 12 e modelli successivi. (Prestare la massima attenzione quando si utilizza il fissaggio magnetico per evitare che il telefono si stacchi a causa di forti urti. Prima testare la forza della connessione magnetica dell'iPhone in condizioni di sicurezza).



Supporto a clip

Per maggiore stabilità e sicurezza quando si scattano foto in cui vi è il rischio che il telefono cada, è preferibile utilizzare la clip in dotazione. È sufficiente agganciarlo al supporto magnetico e inserire l'iPhone nella clip (regolabile da 65 a 93 mm).



Questo simbolo sul prodotto o nella documentazione di accompagnamento indica che il prodotto non deve essere considerato un normale rifiuto urbano e deve essere smaltito in conformità con le normative locali. Passare questo prodotto a chi può effettuare uno smaltimento sicuro per l'ambiente. Il corretto smaltimento di questo prodotto protegge l'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio locale per lo smaltimento dei rifiuti, il punto di raccolta più vicino o il rivenditore.



Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali delle direttive UE ad esso applicabili.



Classe II - La protezione da scosse elettriche è fornita da un isolamento doppio o rinforzato.



Questo simbolo indica che il prodotto è destinato al solo uso domestico all'interno. Il prodotto non è destinato all'uso all'aperto.

Tripod Mag+ Selfie Stick

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir danken, dass Sie unser Produkt kauften. Wir sind überzeugt, dass Sie mit diesem Produkt zufrieden sein werden.

Technische Daten

Geeignet für eine Smartphone-Breite: 65–93 mm

Unterstützte Smartphone-Größe: 4,7–7 Zoll

Breite: 65 mm

Länge: 198–980 mm

Tiefe: 68 mm

Gewicht: 180 g

Materialien: ABS, Aluminium

Fernbedienung

Batterietyp: CR1620 (Knopfzellenbatterie)

Spannung der Batterie: 3 V

Bluetooth-Version: 5.2

Betriebssystem: iOS (geeignet für iPhone mit iOS 4 oder höher)

Kommunikationsreichweite: 10 m

Verpackungsinhalt

1× Tripod Mag+ Selfie Stick

1× Gebrauchsanleitung

Anweisungen

- Koppeln der Fernbedienung mit dem iPhone:** Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige blinkt, was den aktiven Suchmodus anzeigt.
- Öffnen Sie auf dem iPhone die Bluetooth-Einstellung, wählen Sie das neu angezeigte Gerät mit der Bezeichnung „VIP“ aus und klicken Sie darauf, um es zu verbinden. Danach werden Sie aufgefordert, die Kopplung zu bestätigen. Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die Anzeige auf der Fernbedienung.
- Fotografieren:** öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem iPhone. Um ein Bild aufzunehmen, drücken Sie einfach kurz die Fernbedienungstaste. Die Anzeige blinkt und das Foto wird aufgenommen.
- Automatisches Ausschalten:** wenn die Fernbedienung länger als 5 Minuten nicht benutzt wird, schaltet sie sich aus, auch wenn sie mit dem iPhone verbunden ist (Energiesparmodus).
- Status ohne Verbindung:** Anzeige blinkt.
- Ausschalten der Fernbedienung:** Halten Sie im eingeschalteten Zustand und im Schlafmodus die Kamertaste 3 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige erlischt und die Fernbedienung schaltet sich aus.
- Automatische Wiederverbindung:** die Fernbedienung verfügt über eine Wiederverbindungsfunktion. Wenn Bluetooth auf dem iPhone aktiviert ist, verbindet sich die Fernbedienung automatisch mit dem gekoppelten Smartphone.

Fragen und Antworten

Was tun, wenn die Fernbedienung nicht mit dem Smartphone verbunden werden kann:

- Schalten Sie Bluetooth auf dem iPhone ein und löschen Sie nicht verwendete gekoppelte Geräte.
- Schalten Sie das iPhone aus und starten Sie es neu.
- Schalten Sie die Funkfernsteuerung aus und starten Sie sie neu (halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt).
- Koppeln Sie die Fernbedienung erneut mit dem iPhone wie oben beschrieben (nachdem Sie die Fernbedienung neu gestartet haben).

Entfernen Sie die Fernbedienung

Ziehen Sie die Fernbedienung aus den Rillen des Tripods.



Aufnahme von Bildern mit der vorderen / hinteren Kamera im Raum

270° vorwärts und rückwärts verstellbar

Horizontale / vertikale Bildaufnahme

mit 360°-Drehung.

Stativ-Modus

Ziehen Sie das Teleskopstativ nach Bedarf aus oder ein.



Magnetische Halterung

Diese Halterung ist für die magnetische Befestigung am iPhone der Serie 12 und höher vorgesehen. (Seien Sie äußerst vorsichtig, damit sich das Smartphone bei stärkeren Vibrationen nicht aus der magnetischen Smartphone-Halterung löst. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Stärke der magnetischen Verbindung mit Ihrem iPhone vorher zu testen!)



Cliphalterung

Für mehr Stabilität und Sicherheit beim Fotografieren mit dem Risiko, dass sich das Smartphone lösen könnte, empfehlen wir die Verwendung des mitgelieferten Clips, den Sie einfach auf die magnetische Halterung aufsetzen (bis Sie ein Klicken hören) und das iPhone in den Clip (verstellbar 65–93 mm) stecken.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Begleitdokumentation weist darauf hin, dass das Produkt kein gewöhnlicher Hausmüll ist und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden muss. Übergeben Sie das Produkt zu einer umweltfreundlichen Entsorgung. Mit einer ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt. Weitere Informationen erhalten Sie über das lokale Gemeindeamt, das sich mit der Entsorgung von Siedlungsabfall befasst, über die nächstliegende Sammelstelle oder Ihren Händler.



Dieses Produkt erfüllt alle einschlägigen grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien.



Klasse II – Schutz vor Stromschlag durch doppelte oder verstärkte Isolierung.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nur zum Innengebrauch im Haushalt vorgesehen ist. Das Produkt ist nicht für den Außengebrauch bestimmt.

Tripod Mag+ Selfie Stick

PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Agradecemos por terem comprado o nosso produto. Acreditamos que ficarão satisfeitos com o presente produto.

Especificações técnicas

Largura do punho do telemóvel: 65–93 mm

Tamanho do telemóvel suportado: 4,7–7"

Largura: 65 mm

Comprimento: 198–980 mm

Profundidade: 68 mm

Peso: 180 g

Materiais: ABS, alumínio

Telecomando

Modelo de bateria: CR1620 (pilha de botão)

Tensão da bateria: 3 V

Versão Bluetooth: 5.2

Sistema operativo: iOS (compatível com dispositivos iPhone com iOS 4 ou posterior)

Gama de ligações: 10 m

Conteúdo do pacote

1× Tripod Mag+ Selfie Stick

1× Instruções de uso

Instruções

- Emparelhar o telecomando com o iPhone:** Prima e mantenha premido o botão remoto durante 3 segundos. O indicador piscará para assinalar o modo de procura de dispositivos.
- No iPhone, abra as definições Bluetooth, selecione o dispositivo recentemente apresentado com o nome „VIP” e toque para ligá-lo. Ser-lhe-á pedido que confirme o emparelhamento. Após uma ligação bem sucedida, o indicador no controlador apaga-se.
- Tirar fotografias:** Abra a aplicação da câmara no seu iPhone. Para tirar uma fotografia, prima o botão do controlador. O indicador piscará e será tirada uma fotografia.
- Desligamento automático:** se o telecomando não for utilizado durante mais de 5 minutos, desliga-se mesmo quando ligado ao iPhone (modo de poupança de energia).
- Sem ligação:** o indicador fica intermitente.
- Desligar o telecomando:** Nos modos ligado e de repouso, mantenha premido o botão da câmara durante 3 segundos. O indicador apaga-se e o controlador desliga-se.
- Reconexão:** O telecomando guarda as ligações na memória. Quando o Bluetooth de um iPhone emparelhado é novamente ligado, o telecomando volta a ligar automaticamente.

Perguntas e respostas

Em caso de falha de ligação:

- Ative o Bluetooth no iPhone e elimine os dispositivos emparelhados não utilizados.
- Desligue e reinicie o iPhone.
- Desligue e reinicie o telecomando sem fios (mantenha o botão premido durante ao menos 3 segundos).
- Volte a emparelhar o comando com o iPhone, tal como descrito acima (depois de reiniciar o comando).

Remover o telecomando

Puxe o telecomando para fora das ranhuras do tripé.



Tirar fotografias com a câmara frontal/traseira

270° ajustável à frente e para trás.

Captura de imagem horizontal/vertical

Rotação de 360.

Modo tripé

Estender/retrair o tripé telescópico conforme necessário.



Suporte magnético

Este suporte é adequado para fixação magnética do iPhone 12 e modelos posteriores. (Tenha o máximo cuidado quando utilizar a fixação magnética para evitar que o telemóvel se solte devido a choques maiores. Teste previamente a força da ligação magnética com o seu iPhone em condições de segurança!)



Porta-clips

Para uma maior estabilidade e segurança ao tirar fotografias onde há o risco de o telemóvel cair, o ideal é utilizar o clip incluído. Basta fixá-lo no suporte magnético e colocar o iPhone no clipe (ajustável 65–93 mm).



Este símbolo no produto ou na documentação de acompanhamento indica que o produto não deve ser considerado um resíduo municipal regular e deve ser descartado de acordo com os regulamentos locais. Passe este produto para descarte ambientalmente seguro. O descarte adequado deste produto protege o ambiente. Para obter mais informações, entre em contato com seu escritório de descarte de resíduos municipal local, o ponto de coleta mais próximo ou seu revendedor.



Este produto cumpre com todos os requisitos essenciais das diretivas da UE que se aplicam a ele.



Classe II - Proteção contra choque elétrico é fornecida por isolamento duplo ou reforçado.



Este símbolo indica que o produto se destina apenas para utilização doméstica interna. O produto não se destina para utilização externa.